

**Suojaa herkät tekstiilit pesun aikana**

Vaatteet voivat kulua minkä tahansa tehokkaan pesuohjelman yhteydessä. Kun laitat herkät tekstiilit kuten alusvaatteet pesupussiin, vaatteet ovat suojattuna ja säilyvät pidempään.

Vaatteet voivat kulua minkä tahansa tehokkaan pesuohjelman yhteydessä. Kun laitat herkät tekstiilit kuten alusvaatteet pesupussiin, vaatteet ovat suojattuna ja säilyvät pidempään.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet**Washing Machine Bags protect clothes when you wash**

Keep small items like socks together and protect delicate items such as lingerie with Washing Machine Bags. Easy-to-use, these bags ensure less fabric friction and wear when you wash.

• Accessory Type: N/A

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Pesupussi 40x60 + 1kpl 30x40
Sisältö	1+1 free bag
Korkeus (mm)	36
Leveys (mm)	135
Syvyys (mm)	145
Nettopaino (kg)	0.04
Tuotenumero (PNC)	902 986 567
EAN-koodi	7333394078038