



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Johdanto

KÄYTTÖOPAS

KANNETTAVAN TIETOKONEE

Onnittelut upean kannettavan MSI Claw -laitteen omistajalle! Toivotamme sinulle miellyttäviä hetkiä kannettavan -laitteesi parissa. Laite on testattu perinpohjaisesti, ja maineemme luotettavana ja laadukkaana valmistajana takaa miellyttävän käyttökokemuksen.

Pakkauksen purkaminen


Avaa ensin pakkaus ja tarkista sen sisältö huolellisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit siltä varalta, että joudut lähettämään laitteen myöhemmin. Pakkauksen tulisi sisältää seuraavat nimikkeet:

- ▶ MSI Claw, kädessä pidettävä tietokone
- ▶ Pika-aloitusopas
- ▶ PD-sovitin (USB-C) ja virtajohto
- ▶ Valinnainen laadukas säilytyspussi

Tuotekuvaus

Tässä osassa kuvataan laitteen perusominaisuudet. Saat lisätietoja laitteen osista ennen laitteen käyttämistä. Huomaa, että tässä esitetyt kuvat ovat vain viitteellisiä.

Sivunäkymä alhaalta ja ylhäältä



1. A/B/X/Y-painikkeet

Peliohjainpainikkeet.

2. Oikeanpuoleinen ohjaussauva

Ohjaussauva pelien pelaamista varten.

3. Kaiutin

Tässä laitteessa saattaa olla korkealaatuisen äänentoiston tuottava sisäänrakennettu kaiutin.

4. Valikkopainike

Voit avata sovelluksen tai pelin asetukset tai ohjetoiminnon painamalla tätä painiketta.

5. MSI-painike

Tällä painikkeella voit aktivoida MSI Center M -sovelluksen.

6. Sisäiset mikrofonit

Sisäisillä mikrofoneilla voidaan tallentaa ääntä.

7. Kosketusnäyttömonitori

Laitteessa on monikosketusnäyttö, mikä mahdollistaa MSI Claw -laitteen käyttämisen sormilla.

8. Pika-asetuspainike

Lyhyt painallus käynnistää **pika-asetukset**. Pitkä painallus käynnistää **tehtävänäkymän**, jossa voit vaihtaa käynnissä olevien pelien ja sovellusten välillä.

9. Näkymäpainike

Tämä painike toimii sovelluksesta tai pelistä riippuen eri tavalla.

10. Vasen ohjaussauva

Ohjaussauva pelien pelaamista varten.

11. Suuntapainikkeet (D-pad)

Suuntapainikkeet pelien pelaamista varten. Vaihtaa käyttöliittymässä valittuna olevaa kohdetta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

12. Tuuletin

Tuuletin on tarkoitettu jäähdyttämään järjestelmää. ÄLÄ peitä tuuletinta, jotta ilma pääsisi kiertämään.


13. Makropainike 2

Voit määrittää tähän painikkeeseen käyttäjän valitseman makrotoiminnon.

14. Makropainike 1

Voit määrittää tähän painikkeeseen käyttäjän valitseman makrotoiminnon.

Sivunäkymät ylhäältä ja alhaalta



1. RB-painike

Ohjauspainike pelien pelaamista varten.

2. RT-painike

Ohjauspainike pelien pelaamista varten.

3. Äänenvoimakkuuspainikkeet

Näillä painikkeilla voit säätää sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

4. Yhdistetty ääniliitäntä

- Liitäntä kuulokkeille, mikrofoniille tai kuulokemikrofoniille.
- Yhdistetty ääniliitäntä tukee 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

5. Tuuletin

Tuuletin on tarkoitettu jäähdyttämään järjestelmää. ÄLÄ peitä tuuletinta, jotta ilma pääsisi kiertämään.

6. Virtapainike, tilamerkkivalo ja sormenjälkitunnistin

Virtapainike

- Voit kytkeä laitteeseen virran painamalla tätä painiketta.
- Laitteen ollessa päällä voit pakottaa laitteen lepotilaan painamalla tätä painiketta. Paina näppäintä uudelleen herättääksesi järjestelmän lepotilasta.
- Voit sammuttaa laitteen painamalla tätä painiketta pitkään ja noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Tilan LED-merkkivalo

- Merkkivalo palaa valkoisena, kun laite on päällä.
- Merkkivalo sammuu, kun laite on lepotilassa.
- Merkkivalo sammuu, kun laite sammutetaan.
- Merkkivalo palaa oranssina, kun akku latautuu.
- Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti oranssina, jos akussa on vika. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
- Merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen tai kun verkkolaite ei ole kytkettynä.

Sormenjälkitunnistin

- Sormenjälkitunnistin mahdollistaa laitteen avaamisen sormenjälkitunnistuksella.



7. LT-painike

Ohjauspainike pelien pelaamista varten.

8. LB-painike

Ohjauspainike pelien pelaamista varten.

9. Yhdistetty virtaliitin ja Thunderbolt (USB-C) (PD-tulo) -liitin DisplayPort-toiminnolla

- Käytä laitteen virransyöttöön ja akun lataamiseen aina USB-C/PD-sovitinta.
- Thunderbolt™ 4 tukee valinnaisesti USB 40 Gbps, PCIe-, HDMI™- ja DisplayPort-liitäntöjä; 8K-näyttöliitäntää ja; jopa 40 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta.
- Tukee Power Delivery -toimintoa 27–100 W:n tehonsyötöllä.
- Tukee valinnaisesti Power Delivery -toimintoa 15–100 W:n tehonsyötöllä (vain laitteen ollessa sammutettuna).
- Tukee enintään 5 V/3 A ulkoista lataustehoa.
- DisplayPort-toiminto tukee ulkoisen näytön liittämistä.
- Tukee virran syöttämistä laitteeseen vara-akusta ja laitteen akun lataamista. Varmista, että vara-akun latausvirta täyttää laitteen vähimmäisvaatimuksen.
- Jos kytket laitteeseen kaksi vara-akkua, käytä kytkentään aina kahta erillistä kaapelia ja erillisiä liitäntöjä. Jos haluat liittää liitäntöihin ulkoisia laitteita, kytke laitteet peräkkäin.

10. Kortinlukija


Kiinteä kortinlukija tukee erilaisia muistikorttityyppejä. Katso tarkemmat tiedot teknisistä tiedoista.

Tekniset tiedot

Tässä annetut tekniset tiedot ovat vain viitteellisiä. Tiedot saattavat vaihdella tai muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Voit katsoa hankkimasi laitteen tarkat tekniset tiedot MSI:n viralliselta verkkosivustolta osoitteesta www.msi.com tai kysyä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Suositus: käytä virran syöttämiseen aina hyväksyttyä verkkolaitetta ja virtajohtoa – erityisesti silloin, kun laite suorittaa useita samanaikaisia toimintoja.

Fyysiset ominaisuudet	
Mitat	295~320 (leveys) x 130 (syvyys) x 25~48 (korkeus) mm
Paino	785 g
CPU	
Pakkaus	BGA
Mobile-suoritin	Intel® Arc™ Series
Muisti	
Teknologia	LPDDR5X
Muisti	Sisäinen muisti
Korkeintaan	Jopa 32 GB
Virtalähde	
USB-C/PD-sovitin	1 x 65 W, 20 V Syöttö: 100-240 V~, 50/60 Hz Lähtö: 20 V ---, 3,25 A
USB-C/ PD-sovitin	 Kannettavaa tietokonetta voidaan ladata tietokoneen latausvaatimukset täyttävällä PD-sovitinella, jossa on USB-C-liitäntä. Latauslaitteen tehon on oltava 15–100 W, jotta lataus toimii mahdollisimman nopeasti.
Akku	4 kennoa
Tallennus	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD -paikka

I/O-portti

Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-tulo) (DisplayPort-toiminnolla) • PCIe-, HDMI™- ja DisplayPort-liitännät voivat olla valinnaisesti tuettuja • 8K-näyttöliitäntä • Jopa 40 Gbps:n tiedonsiirtonopeus • Tukee enintään 5 V/3 A ulkoista lataustehoa. • Power Delivery -toiminto voi olla valinnaisesti tuettu. Voit syöttää laitteeseen virtaa Power Delivery -toiminnolla valitsemalla seuraavista vaihtoehdoista. (1) liitä 27~100 W:n PD-sovitin (USB-C). (2) liitä minimivaatimukset täyttävä vara-akku.
----------------	--

Ääni	1 x yhdistetty mikrofonitulo/kuulokelähtö
------	---

Kortinlukija	1 x MicroSD
--------------	-------------

Tietoliikenneportti

Langaton LAN	Tuettu
--------------	--------

Bluetooth	Tuettu
-----------	--------

Näyttö

Tyyppi	16:10, 8" FHD+ LED-paneeli
--------	----------------------------

Kosketusnäyttö	Monikosketusnäytön tuki
----------------	-------------------------

Video

Grafiikka	Uusin integroitu Intel®-näytönohjain
-----------	--------------------------------------

Ääni

Sisäiset kaiuttimet	2 x kaiutinta
---------------------	---------------

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä	Win11
-------------------	-------



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA